

Čerpadlo AG591A



Uživatelský manuál

1. Obecné informace

Výkonné ponorné čerpadlo pro jezírka. Skvěle se hodí jako fontánové čerpadlo nebo pro vytvoření malého vodopádu.

Vlastnosti produktu:

- Vodní čerpadlo s kompaktními rozměry a vysokým výkonem.
- Široké použití – slouží mimo jiné k výstavbě fontán, vodopádů, přečerpávání kapalin nebo k výstavbě vodního chlazení.
- Snadná montáž a obsluha.
- Je velmi tiché a energeticky úsporné, má osvědčenou konstrukci a prokázanou spolehlivost.
- Antivibrační nožičky tlumící hluk čerpadla.
- Přizpůsobeno pro nepřetržitý provoz.
- Sada obsahuje hadicové přípojky 8 mm a 13 mm.

Specifikace:

- Napájení: 230 V
- Příkon: 8 W
- Typ: ponorný
- Maximální výkon: 450 l/h
- Výška vodního sloupce: 1 m
- Rozměry: 65 mm x 44 mm x 54 mm
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m
- Barva: černá

2. Použití

→ Čerpadlo je třeba umístit na dno nádrže a zajistit jej proti převrácení a případnému nasátí nečistot, např. písku.

→ Čerpadlo lze také zavěsit na lano pod hladinou vody, pokud je nádrž dostatečně hluboká.

→ Po prvním spuštění počkejte asi 60–120 sekund, aby čerpadlo vytlačilo vzduch, než začne čerpat vodu.

→ Výměna přípojky: vytáhněte aktuálně používanou přípojku a na stejné místo vložte jinou přípojku z přílohy.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepřipojujte čerpadlo bez vody. Mohlo by dojít k poškození zařízení!

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- **Během jakýchkoli údržbových prací by měla být všechna zařízení odpojena od elektrického proudu.**
- Při ponoření nebo vytahování čerpadla z vody musí být kabel odpojen od napájení.
- Když zařízení nepoužíváte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- **Než spustíte čerpadlo, ujistěte se, že je správně namontováno. Pamatujte, že musí být pod hladinou vody, ale ne hlouběji než 100 cm.**
- **Zařízení nesmí být používáno k čerpání agresivních, abrazivních, žíravých, hořlavých nebo výbušných látek.**
- K čištění používejte pouze mírně navlhčený hadřík, bez použití agresivních čisticích prostředků.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti dětí.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby s omezenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související rizika. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

