

VIBRAČNÍ ČISTIČKA 300 ML NA BATERIE



AG751 NÁVOD K POUŽITÍ

1. Popis produktu

Kompaktní vibrační čistič je vynikajícím nástrojem pro čištění a údržbu šperků, ocelových obrub, holicích strojků nebo dokonce nástrojů. Umožní účinně dezinfikovat předměty umístěné v komoře. Mimořádně snadné použití (stačí stisknout jedno tlačítko a počkat asi 3 minuty). Protiskluzové nožičky eliminují vibrace během provozu. Napájení 2 bateriemi AA 1,5 V, nevyžaduje připojení k elektrické síti.

Vlastnosti produktu:

- Kompaktní vibrační čistička napájená bateriemi.
- Zařízení slouží k čištění a dezinfekci šperků a jiných ocelových předmětů.
- Vysoká intenzita vibrací zajišťuje vysokou účinnost.
- Mimořádně jednoduché ovládání (jedno tlačítko – 3 minuty čekání).
- Nevyžaduje externí zdroj energie (lze jej používat mimo domov).
- Protiskluzové nožičky eliminují vibrace během provozu.

Specifikace:

- Materiál: plast (ABS)
- Napájení: 2x baterie AAA 1,5 V
- Výkon: 2 W
- Provozní doba: 3 minuty
- Objem komory: 300 ml
- Protiskluzové nožičky
- Pohodlné ovládání jedním tlačítkem
- Vnější rozměry: 19 cm x 7 cm x 6 cm
- Barva krytu: bílo-šedá
- Balení: kartonové

2. Návod k použití

- Vyjměte zařízení z krabice.
- Vložte dvě baterie typu AA 1,5 V pod kryt v dolní části zařízení a dbejte na správnou polaritu (+ -).
- Sejměte kryt z horní části zařízení a naplňte komoru myčky vodou (nejlépe destilovanou).
- Položte zařízení na rovný a hladký povrch a ujistěte se, že přísavky ve spodní části krytu k němu přesně přiléhají.
- Vložte do komory čističky předměty, které chcete umýt (např. šperky), a pevně uzavřete víko.
- Spusťte zařízení stisknutím tlačítka I/O na boční straně zařízení.
- Po dokončení procesu mytí se zařízení automaticky vypne. Pokud chcete mytí ukončit dříve, stiskněte znovu zmíněné tlačítko I/O.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- **K napájení zařízení používejte pouze baterie typu AA 1,5 V.**
- Neumísťujte čistič na horký povrch.
- Nečistěte zařízení agresivními čisticími prostředky.
- Nenamáchejte zařízení do vody a nevystavujte jej riziku zalití.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

