

# Alarm N28 zámek

## Uživatelská příručka

- Vložte klíč, otočte jej ve směru hodinových ručiček a vyjměte třmen
- Vložte třmen zpět do zámku tak, aby drážka směřovala k otvoru pro klíč (viz obrázek níže)
- Zámek v tomto okamžiku zapípá, vyjměte klíč a alarm se nastaví po 15 sekundách
- Pokud dojde k dvojímu otřesu zámku během 5 sekund, spustí se alarm.
- 5sekundová prodleva umožňuje otevření zámku klíčem bez spuštění alarmu
- Alarm zní v 10sekundových intervalech. Alarm bude znít při neustálém pohybu nebo otřesu
- Po zastavení se alarm resetuje po 35 sekundách



Chcete-li alarm aktivovat, zasuňte třmen tak, aby drážka směřovala ke klíčové dírce. Chcete-li použít zámek bez alarmu, otočte třmen opačně (drážka od dírky). Baterie vyměníte po odšroubování krytu.

### Výměna baterií:

Chcete-li vyměnit baterie, odšroubujte 2 šrouby v otvorech pro úchyt. Sejměte kryt a vložte nové baterie typu 6x A76/LR44 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu a kryt nasadte zpět stejným způsobem, jakým jste jej sejmuli. Baterie by při běžném používání měly vydržet 2 roky (součástí balení je 12 baterií).