



Špionážní kamera ve tvaru propisky Uživatelský manuál



1. Správné vkládání karty



2. Režimy nahrávání

Dostupné jsou následující režimy:

Video

Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko po dobu jedné sekundy. Indikační zelené LED se rozsvítí, zařízení je v pohotovostním režimu. Delším stisknutím tlačítka (cca 2 sekundy) spustíte nahrávání: zelené LED třikrát problikne a zhasne, nahrávání je spuštěno. Stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte. Video je v pohotovostním režimu, LED svítí zeleně.

Foto

V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko. Indikační LED problikne, fotografie je pořízena.

Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko. Indikační LED zhasne, pak se znovu rozsvítí. Pusťte tlačítko a pak se zařízení vypne.

3. Přenos dat ze zařízení

Zařízení připojte do USB portu počítače. Zařízení se nyní ukáže v počítači jako vyměnitelný disk (jako například flash disk, fotoaparát, mobilní telefon, atp.) V záložce "Tento počítač" otevřete záložku "Vyměnitelný disk". Pokud budete chtít vyjmout zařízení nejprve je odpojte od systému. Postup odebrání zařízení ze systému závisí na Vašem operačním systému. (Postup je stejný jako u flash disku, fotoaparátu, mobilního telefonu, atd.)

Upozornění:

Pokud zařízení bez předchozího softwarového odpojení vyjmete z USB portu počítače, hrozí poškození či ztráta dat!!

4. Nabíjení interní baterie

Připojte zařízení do USB portu počítače. Během nabíjecího procesu indikační LED bliká. Doba plného nabití je 1 hodina.

Upozornění:

Zařízení obsahuje vysokokapacitní lithiovou baterii. Baterii je možno nabíjet v libovolně krátkých cyklech. Před prvním použitím je třeba ji takzvaně zformátovat, aby měla maximální možnou kapacitu. Formátování baterie provedeme tak, že baterii plně nabijeme a necháme úplně vybit. Tento postup opakujte pětkrát za sebou.

5. Nastavení času

Čas v zařízení je momentálně nastaven správně. Na zařízení lze nastavit čas, který se bude zobrazovat nahoře na pořízených video záznamech. Nastavení času provedeme následujícím způsobem:

1. Vypnuté zařízení připojte jako vyměnitelný disk k počítači.
2. V kořenovém adresáři vytvořte nový textový soubor a nazvěte jej „time.txt“.
3. Editujte soubor v poznámkovém bloku a napište tam čas ve formátu RRRR.MM.DD HH.MM.SS

Například:

2012.04.14 19.00.00

4. Uložte změny.
5. Bezpečně odpojte kameru od počítače.
6. Vypněte zařízení.

6. Reset zařízení

Reset zařízení provedeme pokud se zařízení chová nestandardně (zasekne se apod.). Reset se provádí stisknutím resetovacího tlačítka, které najdeme v otvoru asi 3cm pod indikační LED. Tlačítko lze stisknout tenkým nekovovým předmětem, např. párátkem.

Upozornění:

- Při použití zařízení dbejte zákonů ČR. Některé použití může být v rozporu se zákony ČR. Dodavatel nenesе žádnou zodpovědnost za jejich porušení.
- Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, nabijte před použitím baterii.
- Toto zařízení neslouží jako bezpečné úložiště dat a dodavatel nese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu. K tomuto účelu používejte prosím zařízení k tomu určená.
- Toto zařízení není profesionálním přístrojem na nahrávání videozáznamu. Proto prosím berte v úvahu, že kvalita záznamu nemusí být v profesionální kvalitě.
- Pracovní teplota je: 0 až 40°C, pro maximální životnost provozujte zařízení v pokojové teplotě.
- Pracovní vlhkost je: 20 až 80 procent. Zařízení není vodotěsné, proto jej není možné používat ve vyšších vlhkostech.
- Nevystavujte kameru přímo slunečnímu záření, nebo jiným silným světelným zdrojům. Hrozí trvalé poškození optických částí zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v prašných prostorách aby nedošlo k zanesení objektivu kamery, nebo jiných částí zařízení.