

GO CSA 1080

SPORTS

Uživatelský návod

Bezpečnostní upozornění

1. Pokud používáte výrobek bez ochranného pouzdra, které je součástí dodávky dbejte opatrnosti, abyste jej neupustili na zem, nebo do vody.
2. Neumísťujte fotoaparát do blízkosti zařízení produkujících silný magnetismus a vyhněte se místům s vysokým výskytem silných rádiových vln. Silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo poškození nahrávek.
3. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, ani jej neumísťujte na horká místa.
4. Doporučujeme používat značkové karty Micro SD, protože běžné karty nezaručují správnou funkčnost.
5. Aby nedošlo ke ztrátě dat, neskladujte karty MicroSD na místech, kde se vyskytuje magnetické pole nebo v jejich blízkosti.
6. Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte napájení a přestaňte zařízení nabíjet, aby nedošlo k požáru.
7. Fotoaparát a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
8. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

Vlastnosti produktu

1. Vodotěsné podvodní pouzdro do hloubky 30 metrů
2. 2" displej
3. Nahrávání během nabíjení je podporováno
4. Funkce webové kamery
5. Podporuje paměťové karty MicroSD s kapacitou až 32 GB (některé dodávky mohou podporovat až 64GB)

Fotoaparát



- 1. micro USB pro nabíjení
- 2. Mikrofon
- 3. Slot pro micro SD kartu
- 4. Tlačítko ZAP/VYP/Režim
- 5. Objektiv
- 6. Indikační dioda provozu
- 7. Indikační dioda nabíjení

- 8. Displej
- 9. Indikační dioda
- 10. OK
- 11. Tlačítko Nahoru
- 12. Tlačítko dolů
- 13. Reproduktor
- 14. Příhrádka na baterii

Ovládání v pouzdře



1. Tlačítko OK
2. Tlačítko nahoru
3. Tlačítko dolů
4. Mechanismus zámku pouzdra
5. Objektiv
6. Tlačítko ZAP/VYP/režim
7. Základna

Úvod

1. Vložení karty MicroSD

Poznámka: Před použitím použijte značkovou kartu MicroSD a naformátujte ji uvnitř fotoaparátu pomocí nabídky nastavení v části "formát". U běžných neznačkových karet nelze zaručit správnou funkci. Použijte výhradně karty rychlostní třídy class 10.

2. Instalace a vyjmutí baterie

- A. Otevřete kryt přihrádky na baterii.
- B. Vložte baterii tak, aby kontakty na baterii odpovídaly kontaktům uvnitř fotoaparátu.
- C. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete přihrádku na baterii a vyjměte ji.

3. Nabíjení baterie

- A. Připojte fotoaparát do portu USB počítače nebo k napájecímu adaptéru pro nabíjení. (adaptér není součástí dodávky, použijte jakýkoliv s min. 1A výstupem)
- B. K nabíjení baterie v autě můžete použít nabíječku do auta (není součástí).
- C. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Pokud je zařízení plně nabito, červená kontrolka zhasne.
- D. Proces nabíjení je rychlejší, když je fotoaparát vypnutý.

4. Zapnutí a vypnutí fotoaparátu

- A. Zapnutí: Stiskněte tlačítko "ZAP/VYP/Režim" po dobu asi 3 sekund. Rozsvítí se modrá indikační dioda a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka.
- B. Vypnutí: Stiskněte tlačítko "ZAP/VYP/Režim" po dobu cca 3-5 sekund, modrá indikační dioda zhasne a na displeji se zobrazí "Good bye!".

5. Přepínač režimů

- A. Stisknutím tlačítka režimu otevřete režim. Opakovaným stisknutím tlačítka procházejte jednotlivými režimy (video / fotografie / přehrávání / menu nastavení).
- B. Ikona kamery nahoře v pravo označuje režim videa, další stisk tlačítka režimu přepne na fotografování a 3 stisk spustí režim záznamu zvuku.

6. Video

- A. Vložte paměťovou kartu a stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" zapněte zařízení.
- B. Po zapnutí stiskněte tlačítko "OK" a spusťte nahrávání videa. Během nahrávání bude ikona v levé horní části obrazovky blikat a zobrazovat počítadlo času nahrávání (červeně).
- C. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko "OK".

7. Foto

Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do režimu fotografování.

B. Stisknutím tlačítka "OK" pořídíte snímek.

8. Režim přehrávání

Opakovanými stisky tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do režimu přehrávání. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte snímek a stisknutím tlačítka OK přehrajete soubor.

9. Menu nastavení

A. Stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do nabídky nastavení.

B. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte položku nabídky, stisknutím tlačítka OK vstupte do podnabídky a vyberte položku nastavení.

Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

10. Kabel USB k počítači

Připojte fotoaparát kabelem USB k počítači a na obrazovce se zobrazí "Paměť" a "Kamera". Vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů požadovaný režim a stisknutím tlačítka "OK" vyberte režim.

A. Po zadání "Paměť" se kamera v počítači bude chovat jako vyměnitelný disk.

B. Po zadání "Kamera" lze zařízení používat jako webovou kameru pro videokomunikaci.

Specifikace

Obrazovka LCD	2.0"
Objektiv	140°
Rozlišení videa	VGA 640 x 480, HD 1280 x 720, Full HD 1920 x 1080
Formát videa	AVI
Rozlišení fotografií	5 Mpix (2592 x 1944), 3 Mpix (2048 x 1536), 1 Mpix (1280 x 1024)
Podpora paměťových karet	8 - 32GB (dle dodávky)
USB	USB2.0
Kapacita baterie	900mAh, 3,7V, 3,33Wh
Doba záznamu	1080P/ cca 100 min
Doba nabíjení	cca 2 hodiny
Rozměr	59.27*41.13*29.28mm

Poznámka: Technické údaje podléhají změnám, které si výrobce vyhrazuje nesdělovat předem.