

HODINY DS 3806L

Uživatelský manuál

Základní funkce:

- Pěkný zrcadlový design displeje
- Zobrazení data, času a teploty
- Natavení budíku
- Úsporný režim - při jeho aktivaci se displej hodin zhasne po cca 30 sekundách
- Funkce zálohování, díky které se nemusíte bát výpadku elektřiny
- Volba mezi 12H a 24H formátem hodin
- Volba mezi zobrazením °C a °F
- Automatická změna jasu displeje od 18:00 - 7:00
- Napájení z USB přiloženým kabelem



Popis tlačítek:

Mode - tlačítko pro změnu režimu zobrazení, dlouhým stiskem spustí režim nastavení hodin

Alarm - tlačítko pro zobrazení a aktivaci/deaktivaci alarmu

SNZ/Light - tlačítko pro změnu intenzity svitu, funkce SNOOZE (přispání)

UP - tlačítko nahoru

Down - tlačítko dolů

Vyjměte kryt baterií na zadní straně hodin a vložte 3xAAA baterie dbejte na správnou polohu kontaktů + a -. Součástí je také USB kabel pro neustálé napíjení ze sítě. Použijte USB adaptér s min. 500mA. NIKDY NENAPÁJEJTE HODINY SOUČASNĚ ZE SÍTĚ S VLOŽENÝMI BATERIEMI.

NASTAVENÍ HODIN:

Stiskněte tlačítka dle následujícího postupu:

podržte MODE -> rozbliká se pole 24H -> tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu z 24H na 12H režim zobrazení

krátce stiskněte MODE -> rozbliká se pole HODINA -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

krátce stiskněte MODE -> rozbliká se pole MINUTY -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

opětovným krátkým stiskem je nastavení hodin uloženo

NASTAVENÍ DATA:

krátce stiskněte MODE -> zobrazí se datum -> podržte dlouze tlačítko MODE hodnota ROK se rozbliká ->

tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

krátce stiskněte MODE -> rozbliká se pole MĚSÍC -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

krátce stiskněte MODE -> rozbliká se pole DEN -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

Zobrazení °C / F°:

Pro zobrazení teploty stiskněte 2x krátce tlačítko MODE zobrazí se teplota v °C pokud chcete znát hodnotu ve °F stiskněte krátce tlačítko DOWN. Opětovným stiskem tlačítka DOWN vrátíte stupně opět na celsia.

Noční režim:

Stiskněte třikrát za sebou tlačítko MODE objeví se položka OFF, tím je myšleno, že noční režim je vypnutý.

Tlačítkem UP nebo DOWN změníte položku na ON tedy noční režim zapnutý. Nyní bude display od 18:00 - 5:56 méně svítit. Tento časový úsek lze změnit dlouhým podržením tlačítka MODE.

NASTAVENÍ BUDÍKU:

Tlačítkem Alarm se přepnete do režimu zobrazení budíku

Stiskněte tlačítka dle následujícího postupu

dlouze podržte tlačítko ALARM -> rozblíká se pole HODINA -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

krátce stiskněte tlačítko ALARM -> rozblíká se pole MINUTA -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu

krátce stiskněte tlačítko ALARM -> rozblíká se pole ČAS ZDRŽIMNUTÍ -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou

hodnotu od 1 minuty do 60 minut. Továrně je čas nastaven na 5 minut

krátce stiskněte tlačítko ALARM -> rozblíká se pole PRACOVNÍ DNY -> tlačítka UP/DOWN nastavíte požadovanou

hodnotu. 1-7 (alarm bude aktivní 7 dní v týdnu) nebo 1-6 (alarm bude aktivní 6 dní v týdnu), nebo 1-5 (alarm bude

aktivní 5 dní v týdnu)

Jakmile budík vyzvání, stiskem tlačítka LIGHT aktivujete funkci SNOOZE (přispání) a budík tedy začne zvonit až po Vámi nastaveném čase od 1 minuty do 60 minut.

Budík aktivujete/deaktivujete opakovanými krátkými stisky tlačítka ALARM (symbol AL se rozsvítí, když je alarm aktivní a zhasne, když je alarm vypnutý)

REŽIMY PODSVÍCENÍ DISPLEJE:

Tlačítko LIGHT:

Opakovanými krátkými stisky tlačítka LIGHT měníte intenzitu jasu displeje až do úplného zhasnutí. Stačí pak stisknout jakékoliv tlačítko a displej se opět rozsvítí jasně.

Je-li budík napájený z 3x AAA baterií automaticky dojde k aktivaci tzv. úsporného režimu. Po 15s dojde k vypnutí displeje. K jeho opětovnému rozsvícení dojde při alarmu, nebo když stisknete krátce jakékoliv tlačítko.

REŽIM STŘÍDÁNÍ ZOBRAZENÍ:

Hodiny umí automaticky střídavě zobrazovat čas, datum a teplotu.

Tuto funkci aktivujete následovně:

Krátkými stisky tlačítka MODE přepnete na zobrazení teploty -> podržte nyní tlačítko MODE dokud se neozve pípnutí a budík přepne zpět na zobrazení hodin. Nyní se začnou ve smyčce zobrazovat hodnoty času, data a teploty.

Funkci vypnete stejným postupem.

Krátkými stisky tlačítka MODE přepnout na zobrazení teploty-> dlouze podržet tlačítko MODE dokud se neozve pípnutí.