

LED LF1630 PIR SOLAR

Uživatelský manuál



Instalace:

- Svítidlo instalujte na rovný a pevný povrch.
- K montáži využijte hmoždinky a šroubky, které jsou součástí balení.
- Výška montáže by měla být od 2 – 6m

Nabíjení:

Jelikož se jedná o solární svítidlo, je pro jeho nabití zapotřebí přímého slunečního svitu po dobu minimálně 8 hodin a nejlépe 12 hodin. Pokud je oblačné počasí, je zapotřebí dvojnásobné doby nabíjení.

JAK JE TO V ZIMĚ?

Aby se akumulátor plně nabil, potřebuje u takhle malých solárních panelů přinejmenším šest, ale optimálně až dvanáct hodin nepřerušovaného přímého slunečního svitu. Fotovoltaika sice funguje, i když je zataženo, jenže je té energie málo, takže si pak o to méně posvítíte. V zimě je doba slunečního světla kratší než v létě, proto se může stát, že bude svítidlo svítit méně intenzivně, než-li v létě, případně se může stát, že nebude svítit vůbec.

Ovládání svítidla: POZN.: REŽIMY SVÍCENÍ SE MOHOU LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ SKLADOVÉ ZÁSOBY, OVŠEM TO NEMÁ VLIV NA FUNKČNOST A ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ZMÍNĚNÝ V TOMTO NÁVODU

Svítidlo se ovládá tlačítkem ZAP/VYP umístěným pod PIR čidlem:

1. **stisk** tlačítka **ZAP/VYP**, svítidlo se rozsvítí na 100% a poté zhasne. Jakmile PIR čidlo zaznamená pohyb, rozsvítí se svítidlo na 100%. Po cca. 20 sekundách se svítidlo opět zhasne.
2. **stisk** tlačítka **ZAP/VYP**, svítidlo se rozsvítí na 20%. Jakmile PIR čidlo zaznamená pohyb, rozsvítí se svítidlo na 100%. Po ca 20 sekundách se svítidlo opět ztlumí na 20%
3. **stisk** tlačítka **ZAP/VYP**, svítidlo se trvale rozsvítí na 30% bez ohledu na pohyb.

Poslední 4. stisk svítidlo vypne.

