

TARE F1976-581

Popis:

- popis tlačítek: ZERO – vynulování váhy. TARE – tlačítko dovažování (tára) odečítá předem zvaženu hodnotu a přepočítává hodnotu brutto (bez táry) na hodnotu netto (čistou). STORE – tlačítko sloužící k uložení jednotkové ceny. ADD – tlačítko sloužící k připočtení a zapamatování hmotnosti a částky. M1 až M8 - slouží k uložení jednotkových cen, osm pamětí C, k mazání zapamatovaných hodnot 0~9, numerické klávesy (0~9) slouží k nastavení jednotkových cen.
- Kontrolky LED - Kontrolka tárování: LED dioda tárování se nachází v levém dolním rohu displeje hmotnosti.
- Nula: LED dioda vynulování se nachází v pravém dolním rohu displeje hmotnosti.
- Kontrolka slabé baterie: nachází se pod displejem hmotnosti.
- Kontrolka síťového napájení AC: kontrolka LED/LCD je pod displejem celkové ceny.

Technická data:

- Vestavěná vodováha, přesnost měření 0,005kg, napájení adaptér 5V/230V, 3 displeje na přední a 3 displeje na zadní straně, hmotnost 4,6 kg, funkce TARE, voděodolná klávesnice, totalizér ceny, rozměry nerezové pánve 23×34cm, rozměry váhy 355x333x110mm.