

Teploměr se sondou AG254G



Uživatelský manuál

1. Obecné informace

Elektronický, vodotěsný teploměr s hrotem a žáruvzdornou sondou o délce 11,6 cm. Je ideální pro měření teploty uvnitř připravovaného jídla. Zařízení má čitelný podsvícený LCD displej, který usnadňuje odečítání měření. Dlouhá žáruvzdorná sonda usnadňuje její umístění do jídla a měření teploty např. masa. Teploměr má mnoho užitečných funkcí, jako je možnost uložení měření nebo připevnění na magnet. Velmi široký teplotní rozsah a vodotěsnost třídy IP67 z něj činí vynikající nástroj, který nám výrazně usnadňuje kontrolu teploty pečených pokrmů a práci v kuchyni!

Vlastnosti výrobku:

- Zcela nový, vysoce kvalitní produkt.
- Je vybaven pohodlnými ovládacími tlačítky, pomocí kterých lze rychle a snadno podsvítit displej, změnit jednotku nebo uložit měření!
- Termometr umožňuje pohodlnou kontrolu teploty jakékoliv jídla. Neocenitelný, když nechcete přepálit nebo naopak nedopéct těsto nebo pečení!
- Vybaven dlouhou sondou z nerezové oceli, zakončenou teplotním čidlem, což zvyšuje přesnost měření!
- Vybaven velkým a velmi čitelným podsvíceným LCD displejem pro odečítání teploty.
- Má speciální otvor pro kuchyňský věšák a zabudovaný magnet, což výrazně zvyšuje praktičnost zařízení!
- Zařízení je vodotěsné, takže jej můžeme pohodlně umýt pod vodou!
- **Pozor: teploměr nesmí být vložen do trouby!**

Technické parametry:

- Čitelný LCD displej s modrým podsvícením!
- **Vodotěsný IP67! Teploměr lze omývat pod vodou!**
- Pohodlná rukojeť usnadňující používání teploměru
- Možnost připevnění k jinému předmětu pomocí speciálního magnetu
- Má speciální otvor pro kuchyňský věšák.
- Automatické vypínání pro úsporu energie
- Možnost rychlé recalibrace
- Funkce záznamu minimální a maximální teploty
- Teplotní rozsah: od -50 do 300 °C
- Rozlišení měření: 0,1 °C
- Přesnost měření: ±1 °C (v rozsahu od -20 do 150 °C)
- Pohodlná změna jednotky teploty (na 2): °C nebo °F
- Délka sondy: 11,6 cm (možnost složení)
- **Napájení: 2x baterie AAA (nejsou součástí balení)**

2. Instrukce k použití

- Chcete-li teploměr spustit, uchopte a otočte hrot, dokud nebude v jedné přímce s tělem teploměru.
- Chcete-li teploměr vypnout, uchopte znovu hrot a otočte jej do původní polohy (pod krytem).
- Teplota se zobrazí automaticky po zapnutí teploměru. Během měření teploty se teploměr postupně mění, dokud nedosáhne správné teploty (po dosažení správné teploty se hodnota ustálí).
- Před zahájením dalšího skenování je třeba počkat, až se hrot vrátí na neutrální teplotu a údaj na displeji se ustálí.
- Chcete-li spustit dočasné podsvícení displeje, krátce stiskněte spodní tlačítko označené žárovkou.
- Chcete-li změnit jednotku teploty °C, °F, stiskněte tlačítko °C, °F umístěné vpravo od displeje.
- Krátce stiskněte tlačítko HOLD/MAX/MIN umístěné vpravo od displeje, aby se měření pozastavilo a aktuální teplota se zastavila na displeji. Chcete-li se vrátit k měření teploty, stiskněte tlačítko znovu krátce.
- Aby teploměr zobrazil maximální zaznamenanou teplotu, podržte tlačítko HOLD/MAX/MIN po dobu přibližně 3 sekund. Chcete-li zkontrolovat minimální zaznamenanou teplotu, krátce stiskněte tlačítko HOLD/MAX/MIN. Návrat do režimu měření teploty – krátce stiskněte tlačítko HOLD/MAX/MIN.
- **KALIBRACE:** Chcete-li kalibrovat teploměr, připravte si sklenici vody a vložte ji do mrazáku. Jakmile se na dně vytvoří vrstva ledu, vyjměte sklenici z mrazáku a vložte do ní teploměr. Dbejte na to, aby se hrot dotýkal spodní vrstvy ledu ve sklenici. Po stabilizaci měření podržte tlačítko CAL po dobu 5 sekund. Na displeji se zobrazí nápis CALL – pomocí tlačítka C/F zvýšte měření nebo pomocí tlačítka HOLD snižte měření, dokud nedosáhnete teploty 0 stupňů. Několik sekund po kalibraci by zařízení mělo zobrazovat správnou hodnotu.

3 Poznámky a bezpečnostní opatření

- Termometr má hrot – nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození předmětů. Pro vlastní bezpečnost dodržujte následující bezpečnostní opatření.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- **Termometr nesmí být pečený v troubě!**
- Pokud se na displeji nezobrazí žádná informace, zkontrolujte, zda je baterie správně vložená, a/ nebo vyměňte slabou baterii.
- Vyměňte baterie, pokud teploměr delší dobu nepoužíváte. Používejte jej opatrně – je to velmi citlivé zařízení, chraňte jej před poškozením.
- Pokud se teploměr používá jen občas, před uložením z něj vyjměte baterie.
- V případě problémů se v žádném případě nepokoušejte zařízení rozebrat sami.
- Nikdy neotvírejte kryt zařízení. Dojde tím ke ztrátě záruky a může dojít také k poškození zařízení.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

