CAM USB Charger

WH19

Uživatelský manuál

Základní

Jedná se o Wifi kameru s rozlišením 1080P. Kamera disponuje slotem na TF paměťové karty do kapacity 32GB (karta není součástí balení, zakoupíte v jakémkoliv elektru). WIFI kamera umí pořizovat VIDEO záznamy se zvukem a FOTOGRAFIE.



UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhradil právo neinformovat o změnách v souvislosti se zkvalitňováním výrobku. Tyto změny se mohou týkat vzhledu, barev LED diod a také aplikace pro ovládání kamery. Výrobce má aplikaci pouze v pronájmu, proto neručí za její 100% funkčnost v případě dlouhodobé nespolehlivosti uzavře spolupráci s jiným poskytovatelem. Zmíněné změny nejsou důvodem k reklamaci, avšak budeme rádi za zpětnou vazbu, díky které můžeme změny zavézt do tohoto manuálu.

Stažení a instalace aplikace:

V aplikaci "Obchod Play" (Android) nebo "AppStore" (iOS) zadejte do vyhledávání **"HDLiveCam"** a nainstalujte. Kdyby došlo ke smazání aplikace z těchto dvou platforem, otevřete si v telefonu internetový prohlížeč a vyhledejte tuto aplikaci ve vyhledávači google.cz zde ji lze stáhnout napřímo do telefonu.



HDDivecam andy liu Nástroje 😰 Vělohní (E) O Tato aplíkace je dostupná pro všechna vaše zářízen Krok 1. Zapojte kameru do zásuvky



<u>Krok.</u>: Zaregistrujte se pod svým e-mailem, nebo rovnou pomocí Google účtu, pokud jej máte, a přihlašte se. Pokud jste zapomněli heslo tapněte na Forgot password.

Krok 3: Přidejte kameru tapnutím na + a postupujte dle obrázků níže:



<u>Krok 4:</u> Tapnutím na Set Up WiFi Váš telefon přejde automaticky do nastavení WiFi. <u>Krok 5:</u> Ze seznamu Wifi sítí vyberte síť kamery. Není-li síť zobrazena, kameru RESETUJTE a ujistěte se, že je řádně zapnutá, svítí nebo blikají LED.

13:15 🕸 🗐		🖇 atl atl 📚 🎟	13:16 ទ	2 •	🎟 🎅 lh. lh. \$
	Select Device W		\leftarrow		8
< Set	• nas ings Wi-Fi	∻ (į)	W	i-Fi	
China	aNet-Fgk3	4? (j)	Wi-	Fi	
Ch He Of	inaNet-Fgk3 Meng2.4 her	a ≑ () a ≑ ()	Wi-I	Fi asistent	>
Before pr the came	refore pressing Set Up WiFi. Make sure the camera's AP shown below is the one		• •		
	you want to conne	ect.		Care-APA11KoYT6Mjq Nelze se připojit k internetu	\sum
			Ś	dstechnik kamery Uloženo	A >
			Dos	stupné sítě	0
<mark>()</mark> (Current Wi-Fi: dstech	nik	(:	Materna	
	Set Up WiFi		(Pegast-kasa	

Váš telefon Vás nejspíš upozorní, že se nejste připojeni k internetu a zeptá se, jestli chcete i nadále zůstat připojeni k síti kamery. Potvrďte, že chcete zůstat připojeni. V opačném případě se kamera odpojí a proces párování budete muset opakovat.

<u>Krok 6</u>: Nyní je nutné kameru spárovat s routerem. Jenom díky tomu budete moct sledovat obraz i z jiných míst než z domova. Postupujte dle obrázků níže:



NASTAVENÍ:

NASTAVENI: Může se lišit dle mod	elu kamery	
13:06 ≆ ঊ 🖪 Back Setting	📼 🗢 اللہ اللہ \$	
Camera Name:New Ca Device ID:A11KoYT6Mjq Firmware:T729_4-v01.00.	1 mera	
Q Camera On/Off		< Zapínání/Vypínání kamery
(U) Restart the camera	>	< Restart kamery
O Camera Settings Image rotation, Microphone, Inf	rared	< Nastavení rotace obrazu, mikrofonu, nočního přisvícení
Working indicator switc	h 🍊	< Rozsvítí/zhasne LED diody
S Vision IR Light Switch	Auto >	< Nastavení přísvitu (Automaticky/trvale zapnuto/trvale vypnu < Výchozí rozlišení video snímků (4K/1080P)
Send Logs	>	< Sdílení tzv. logů (např. pro servisní zásah)
Alert Settings	>	< Aktivace/deaktivace detekce pohybu
Scheduled Recording	>	< Časové nahrávání
My Cloud Service Cloud Services make better h	ome security. Buy Now	
MicroSD Card		< Stav paměťové karty a její formátování (není dostupné
-	< †	pro tento model)

Náhled kamery a popis funkcí

