Termostat řady BAC-6000

PARAMETRY

- Napájení 90-250 V AC 50/60Hz
- Maximální spínaný proud 16 A / 250 V
- Teplotní rozsah regulace 5 35 °C
- Přesnost měření ±0,5 °C
- Externí teplotní senzor NTC 10k
- Pohotovostní spotřeba <0,3W
- Možnost programování na týden (5+2 / 6+1 / 7) a 6 cyklů pro každý den
- IP krytí IP20 (vhodný do interiéru)



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Kromě dotykového ovládání umožňuje také ovládání přes Wi-Fi
- Přesnost 0,5 °C udržuje teplotu v komfortním rozmezí
- Paměť nastavených hodnot při vypnutí termostatu
- Programování 5+2 (pracovní dny + víkend) maximalizuje pohodlí a úsporu energií
- Možnost vytvoření skupin pro centralizované (skupinové) ovládání zaručuje společné ovládání všech termostatů najednou
- Podpora hlasového ovládání přes Amazon Alexa, Google Home, Tmall Genie, IFTTT
- Aplikace v českém jazyce
- Neomezené množství chytrých scén přes aplikaci Tuya
- Vhodný k ovládání přímotopů, elektrických podlahových rohoží a topných kabelů

POPIS OBRAZOVKY TERMOSTATU

- 1. Pondělí až neděle (1 = Pondělí; 7 = Neděle)
- 2. Indikace zobrazení pokojové teploty
- 3. Indikace nastavení teploty
- 4. Indikace zobrazení teploty podlahy
- 5. Ikonka Wi-Fi (párování s aplikací)
- 6. Indikace automatického režimu
- 7. Indikace manuálního režimu
- 8. Zobrazení času
- 9. Indikace zapnutého vytápění
- 10. Teplota (aktuální či požadovaná)
- 11.Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 12. Časová pásma denních programů
- 13. Tlačítko M Přepínání módů
- 14.Zobrazení jednotek měření (°C nebo °F)
- 15.Zobrazení vlhkosti (u tohoto modelu nedostupné)
- 16.Tlačítko "Hodiny"
- 17.Šipka nahoru
- 18.Šipka dolů
- 19.Časování (vypnuto/zapnuto)

INSTALACE A ZAPOJENÍ

Upozornění

Přesto, že je instalace zařízení velmi jednoduchá, doporučujeme svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá)



Na kontakty 3 a 4 připojte napájení 230 V, **chráněné jističem** 16 A

Na kontakty 1 a 2 připojte spotřebič (například elektrické podlahové topení)

4 - L = Line = fázový, pracovní (černý / hnědý) vodič (vstup)
3 - N = Neutral = Nulový, nulovací, pracovní střední (modrý) vodič N (vstup)
2 - N výstup
1 - L výstup

Na kontakty 5 a 6 připojte přiložený podlahový senzor

Přívodní ochranný (žluto-zelený) vodič PE propojte přímo s ochranným vodičem spotřebiče.



KONTROLA PŘED PŘIPOJENÍM DO APLIKACE

- 1. Telefon nebo tablet musí být připojen k 2,4GHz Wi-Fi síti
- Termostat podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz, Pokud Váš router disponuje oběma frekvencemi (2,4 i 5 GHz), doporučuje se 5GHz síť přejmenovat (jiné SSID) nebo dočasně vypnout
- 3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life (dostupné pro iOS a Android)
- 4. Ujistěte se, že Váš telefon či tablet a termostat jsou v dosahu Wi-Fi signálu
- 5. Ujistěte se, že Váš router nemá v konfiguraci zapnuto "Filtrování MAC adres"

PŘIDÁNÍ TERMOSTATU DO MOBILNÍ APLIKACE

- 1. Ujistěte se, že telefon je připojen ke správné 2,4GHz síti (k té síti, ke které hodláte připojit termostat)
- Zapojený termostat vypněte (Tlačítko 11 zapnout/vypnout na pravé horní straně). Podsvícení termostatu zhasne.
- 3. Podržte na termostatu šipku dolů (18) po dobu 8 sekund na displeji termostatu se rozbliká ikonka Wi-Fi (5)
- 4. V mobilní aplikaci klikněte na + (přidat nové zařízení) v pravém horním rohu obrazovky
- 5. Vyberte "Malé domácí zařízení / Small Home Appliance" a dále vyberte "Termostat"
- 6. Potvrďte tlačítko "Confirm indicator blink rapidly" (potvrďte, že indikátor Wi-Fi bliká)
- 7. Vložte správné heslo k 2,4GHz Wi-Fi síti a stiskněte tlačítko OK
- 8. Párování proběhne automaticky. Na konci párovacího procesu budete vyzvání k přejmenování zařízení
- 9. Nyní můžete telefon či tablet odpojit z dané Wi-Fi sítě a ovládat termostat odkudkoliv na světě.
- 10.Pokud je potřeba termostat přenést na jinou Wi-Fi síť nebo pokud se parametry sítě změní, je nutné provést párování znovu

Termostat se v seznamu Tuya zařízení zobrazí takto

C

Tlačítko na pravé straně slouží k rychlému zapnutí/vypnutí termostatu

19.0°C Komfortní verkoviť tikk voku. 19.0°C Komfortní verkoviť tikk voku. Všechna zařízení cottage Home Image: Skolena chata Image: Skolena chat	jays ho	me ~	Ū.
Všechna zařízení cottage Home	19.0°C Venkovni	Komfortní 1021.5 teplota Venkovní Vlhkost Venkovní	2hPa flak vzdu
Koupelna chata U Back door sensor comap Example Kitchen korre Kitchen korre SMOKE DETECTOR U Smart Plug Office korre U Smart Camera test U	Všechn	a zařízení cottage Hon –	e ·
Back door sensor contage Kitchen Home SMOKE DETECTOR Smart Plug Office	0	Koupelna chata	C
Kitchen Horne SMOKE DETECTOR Smart Plug Office Horne Smart camera test	Q	Back door sensor	
SMOKE DETECTOR		Kitchen Home	
Smart Plug Office	10	SMOKE DETECTOR	
amart camera test	0	Smart Plug Office Home	٢
	J.	smart camera test	

Po kliknutí na název termostatu se otevře detail zařízení



Vysvětlení jednotlivých ikon

Manuální režim Vypne nastavené programy a bude udržovat ručně nastavenou teplotu

Automatický režim Udržuje teplotu podle předem nastavených programů

Ekonomický režim Nastaví teplotu na 20º C a znemožní změnu požadované teploty



Zámek Uzamkne ovládání termostatu jak z mobilní aplikace, tak z termostatu samotného

*Hodnotu 20 °C pro Ekonomický režim je možno změnit v rozsahu 0 – 30 °C. (viz odstavec Další možnosti nastavení)



PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU

÷	Schedule Setting			V aplikaci přepněte termostat do Automatického režimu. V dolr
Work Day	S			části obrazovky telefonu se objeví volba "Schedule Settings" = Nastavení plánů/programů.
		06:00	20°C>	Termostat umožňuje naprogramovat pro pracovní dny 6
<u>2</u> .		08:00	15°C>	tak můžete nastavit 6 pásem zvlášť pro sobotu a pro neděli.
		11:30	15°C>	Pro jednotlivá pásma můžete nastavit přesný čas, kdy mají zač
<u>4</u> .		13:30	15°C>	a pozadovanou teplotu
<u>5</u> - <u>+</u>		17:00	22°C>	Work days = pracovní dny
<u>6</u>		22:00	15°C>	Saturday = sobota Sunday = neděle
Saturday				
1		06:00	20°C>	
21-		08:00	20°C >	
3-1		11:30	20°C>	
<u>4</u> .		13:30	20°C>	
		0 <		

SKUPINY TERMOSTATŮ

Termostat umožňuje vytvoření skupiny termostatů a ovládat tak všechny termostaty ve stejné skupině najednou (synchronizovat termostaty mezi sebou).

1. Pro vytvoření skupiny klikněte na 3 tečky v pravém horním rohu obrazovky (v detailu termostatu).



Koupelna chata

0

2. Dále klikněte na Vytvořit skupinu

						25.5°C 25°C		
Zakladní informace o zařízení Název zařízení Umístění zařízení	Koupel	na chata > >	3. sku	Zde vyberte pině	všechna zaříze	ení, která chce	te mít v jedné	
ZKONTROIUjtë sit	ZKON	troluj ted >		•	< Vyberte zařízení	Uložit		
Alexa GoogleAssist	IFTTT	final Tmall Genie			Koupelna chata			
Ostatní Sdílená zařízení		>			Obývák chata jeys home	\odot	jays home 🗡	Q
Vytvořit skupinu Informace o zařízení		>	4.	Skupinu ulož	te a zadejte je	jí název	Overcast 18.3°C Komfortní Verkovní třejota 1021.4	\$7hPa hi tlak vzdu
FAQ & Feedback Zkontrolujte aktualizaci firmwa	ru	>					Všechna zařízení cottage Hor	ne
Odebrat za	řízení						Termostaty Chata Skupina	U
Obnovit tovární r	nastavení						Obývák chata	C

5. Poté se v seznamu zařízení objeví nový virtuální termostat s názvem skupiny, vytvořené v předešlém kroku

Ovládáním tohoto virtuálního termostatu budete ovládat všechny termostaty ve skupině najednou. Můžete tak nastavit společné programy, ovládat termostaty manuálně, přepnout všechny termostaty do ekonomického režimu a také všechny najednou zamknout. Každá změna se okamžitě projeví, popřípadě zobrazí na všech termostatech v jedné skupině.

KONTROLA TEPLOTY PODLAHY

Potřebujete-li zjistit teplotu podlahy na termostatu, stiskněte šipku dolů (tlačítko 18) a držte po dobu 5 sekund.

DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ

Některé systémové funkce termostatu je možné uživatelsky změnit pouze pomocí ovládacích prvků přímo na termostatu. Pro změnu těchto nastavení vypněte termostat tlačítkem 11. Poté stiskněte na termostatu a držte tlačítko 16 (Hodiny) a hned poté stiskněte a držte současně tlačítko 13 (M). Objeví se hodnota -1 (uprostřed) a kód funkce 1 (dole). Tlačítkem M listujte mezi funkcemi a šipkami měňte jejich hodnoty viz následující tabulka

Kód	Funkce	Nastavení a možnosti	Původní nastavení
1	Kalibrace teploty	-7 až +9 °C	-1
2	Hystereze	1 až 5 ⁰C	1
3	Nastavení funkce zámku	00: Všechna tlačítka jsou zamčena, mimo tlačítka č. 11 (zapnutí/vypnutí) 01: Všechna tlačítka jsou zamčena	01
4	Použití senzoru	In: Integrovaný (interní) senzor (pro ovládání a omezení teploty) Ex: Externí senzor (pro ovládání a omezení teploty) Ou: Pouze externí senzor AL: Oba senzory (interní pro ovládání teploty a externí pro omezení teploty)	AL
5	Nastavení minimální teploty	5 - 15 °C	05
6	Nastavení maximální teploty	5 - 45 °C	35
7	Zobrazení teploty	00: Zobrazení obou teplot (požadované i aktuální) 01: Pouze požadovaná teplota	00
8	Minimální nízká ochranná teplota	0 - 10 °C	00
9	Maximální vysoká ochranná teplota	25 - 70 °C	45
A	Ekonomický režim (nemá vliv na ovládání z aplikace)	00: Ne 01: Ano	0
В	Teplota Ekonomického režimu	0 - 30 °C	20
С	Jas displeje ve stand-by režimu	3 - 99	04