Moduly s hlavními funkcemi

9. Dočasné heslo

 dočasný PIN může být vytvořen a smazán v aplikaci. Po každém vytvoření a smazání bude hardware požadovat synchronizaci se serverem

 při každém novém tvoření PIN kódu lze také nastavit, zda-li jej chcete nechat odeslat SMS zprávou či nikoliv.



10. Hijack alarm (protiúnosová funkce)

 pokud je funkce aktivní, můžete zadat speciální PIN, který pokud bude vyťukán, tak do aplikace bude okamžitě odeslána Alarmová zpráva (Anti-hijacking alarm)



Smart lock manual PST X2

Upozornění! Obrázky screenshotů se mohou lišit od reálného vzhledu rozhranní aplikace. Aplikace je neustále aktualizována a upravována výrobcem, proto se mění jazyková zásoba, způsob zobrazení některých položek a ostatní funkce. Časově není možné neustále návod předělávat do aktuální podoby. Do návodu zapisujeme zejména zásadní změny, kvůli kterým by mohl zákazník mít potíže se spárováním zařízení s telefonem.

11. Reset do továrního nastavení

 klikněte na ikonu v pravém horním rohu. A najeďte na poslední položku "Factory data rest" (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)

 tovární nastavení lze učinit přímo na zámku viz. tento manuál



Uživatelský manuál

Instalační příručka



2. Směr otevírání dveří



3. Posun doleva nebo doprava



1

4. Nastavení směru zadlabacího zámku

Dle potřeby nastavte směr



5. Příslušenství pro různé typy tloušťky

Dostupné tloušťky dveří 35 - 55mm. Pokd jsou dveře mimo tuto škálu informujte se u prodejce. Vyberte správné příslušenství dle tloušťky viz. tabulka

Označaní	Denni žir (mim)	Rozsah rozměru a počet			
Ozhacem	Rozifier (fiffi)	35≤M≤40(mm)	41≤M≤55(mm)		
6 Vřeteno 80 (mm)	80	1	1		
O ^{Šroub 4x25} (mm)	4.2	4	4		
Šroub 4x25	30)	1			
()	45 January 100 T	1	2		
2		1			
Spojovací pilíř 30/35(mm)		1	2		







Protáhněte kabel z předního panelu skrz dveře a zapojte jej do zadního panelu
Přišroubujte oba panely ke dveřím



Máte-li dřevěné dveře instalujte kapsu do rámu dveří pomocí 2 šroubů
Otestujte zámek, zda-li pracuje správně

8. Kontrola po instalaci

1. čelní deska je ve vodorovné poloze s dveřmi

- 2. Střelka a zámky musí pracovat flexibilně a bez zadrhávání
- 3. Přední panel je stabilní a správně utažený

Inteligentní zámek 5v1 - uživatelský manuál

1. Funkce a operace

Popis a funkce kláves

1) Informace admina: otisk prstu administrátora, PIN kód nebo IC karta. Inrofmace odemykání: zadané otisky, PIN kódy, dálkév ovládání nebo IC karrty (obsahuje informace o adminovi i o uživatelých)

2) Klávesa "*" : smazat/zpět. Smaže zadání, nebo slouží pro návrat zpět v nabídce. Stisknětet tuto klávesu 3x pro úplné smazání všech zadání.

3) Klávesa "#" : potvrzení nebo funkce menu

2. Tovární stav

1) Továrně je nastaven PIN kód administrátora na 123456. V továrním stavu lze odemykat jakýmkoliv otiskem prstu, kartou nebo PIN kódem

2) Poté co je administrátor zadán do systému, nelze již odemykat žádným neregistrovaným PINem, otiskem či kartou

3. Správa funkcí zámku (první krok)



5. Běžná uživatelská nastavení



Stiskněte 1 pro režim "single", stiskněte 2 pro kombinovaný režim, stiskněte 3 pro aktivaci režimu průchodu, stiskněte 4 pro vypnutí režimu průchodu.

6

 Jakmile je sít nakonfigurována budou se postupně rozsvěcet číslice 1,2,3 a 4 během párování s aplikací, dokud se neozve "operation completed" (proces úspěšný)

4) Pokud dojde k selhání nebudou číslice svítit a ozve se "operation faild" (proces selhal)

*Před párováním s aplikací je vždy nutné nejprve přidat administrátorský přístup dle kapitoli 4) Nastavení administrátora

9. Ostatní poznámky

1) pokud je PIN zadán 5x za sebou špatně, klávesnice bude uzamčena na 30 sekund a po tuto dobu nebude možné provádět žádné operace.

2) Prevence proti sledování: pokud nechcete, aby někdo viděl Váš PIN kód můžete jeho zadání schovat mezi další číslice. XXXVáš PIN kodXXX zadejte jakékoliv 3 číslice před kódem a 3 číslice za kódem a zámek Váš správný PIN rozpozná. Př. pokud je Váš PIN 8888 zadejte na klávesnici např. 1238888123 a potvrďte "#" zámek bude odemčen.

3) Pokud během 10 sekund není provedena žádná operace zámek přejde do pohotovostního režimu.

4) Dojde-li ke snížení voltáže pod 4.6V zámek bude automaticky pípat při každém odemčení, dokud nedojde k výměně baterií.

5) Odstraňte kryt baterií, stiskněte tlačítko "SET" po dobu 6 sekund a zámek může být takto uveden do továrního nastavení

6) V továrním nastavení zadejte "333666999#" a tím změníte rychle jazyk

7) Při odemykání zadejte "5#" pro aktivaci průchozího režimu (pouze jednorázově)

8) Při odemykání zadejte "*" pro vysílání uživatelského čísla

9) Pokud je aktivní funkce "electronic dead lock" pouze administrátor může zámek odemknout

10. Technické parametry

	Speci	fikace	
	Položka	parametr	Memo
1	Statický proud	≦50uA	
2	Dynamický proud	≦180mA	
3	Počet administrátorů	9	
4	Počet otisků prstů	100	
5	Otisk+PIN+karta kapacita	300	
6	Snímač otisku	Semiconductor	
7	Čas čtení otisku	\leq 0.6Second	
8	Úhel čtení otisku	360°	
9	Míra falešného odmítnutí	≦0.1%	
10	Míra falešného rozpoznání	≦0.0001%	
11	Rychlost čtení	≦0.1 Second	
12	Typ napájení	6V	
13	nouzové napájení	5VDC	
14	Provozní teplota	-25℃~60℃	
15	Provozní vlhkost	20%~90%RH	
16	Hlasový doprovod	Yes	
17	Klávesnice	Dotyková standardní 12-bitová	
18	Délka PIN	4-8 číslic	
19	Fantom PIN	32 číslic	
20	Alarm při nízkém napětí	4.6±0.2V	
21	Čas odemykání	≦ 1Second	

Moduly s hlavními funkcemi



2. Tvorba domácností

- po registraci můžete vytvořit domácnost "Add home"

 každý účet může vytvořit a přidávat mnoho domácností a zařízení mohou být přidávání do skupin dle místností v domácnosti

 funkce předpovědi počasí a ostatní funkce jsou závislé na aktuální poloze, je nutné v aplikaci povolit přístup k poloze pro úspěšné párování se zařízeními.

10:44		a il 46 🔳
Cancel	Add Home	Save
Home Name+	Enter	
Home Locatio	in Set	
Rooms:		
Living Room		ø
Master Bedro	om	ø
Second Bedro	moo	Ø
Dining Room		ø
Kitchen		ø
Study Room		ø
Add Room		



Moduly s hlavními funkcemi

3. Přidání Wifi zámku

Klikněte na 👩 a vyhledejte v kategorii

"Video dohled" Zámek (Wi-Fi) následujte instrukce pro párování.

a ti 46 a	10:49	al 46 🔳)			10:49
Other Mo	Cancel	Ξ	Auto Scan	Add Manually	<
the device first.	Reset t			ł.	Flactro an
he device and confirm that door lock works normally	Power on the smart d			Tangasata sa and Hamio Ny Sariaat Minino Ny	Lighting
			eo Sarcellance	Vid	Lorge Home Ap.,
<u>.</u>				Same Sames	Sinal Homa Ap
			Smooth ank		Kitahon Appliances
Resetting Devices >		1	-	1	Security & Sensors
		Luck Faraveta	Lick Oldert	LICON HO	Exercise & Health
			1	1	Video Surveillan
			Rectinedal Local PRO	Lock 140/	Galaway and others
			Sate Rox		
rm indicator rapidly blink	Confir		-	-	
			Def tri Don. Orden tranff (tax mod/we d	
Eiguro 2			0 1	Figure	

4. Domovská obrazovka zámku

-obsahuje dálkové odemykání, souhr alarmových zpráv, správu uživatelů (member management), záznamy (record), dočasný PIN (temporary password) a ostatní funkce

 Dálkové odemykáni: ze zámku odešlete dotaz na dálkové odemčení (viz.9. Instalace aplikace bod.4) dálkové ovládání) V aplikaci můžete tuto žádost přijmout a odemknout nebo odmítnout.

arl 40 🖻

5. Dynamické heslo(dynamic password):

- klikněte pro vygenerování dynamického hesla, text lze zkopírovat a např. odeslat pomocí SMS zprávy



Moduly s hlavními funkcemi

	10.04		
6. Centrum zpráv (message center)	<	Alam	
	Alarm	Hijack alarm	Doorbell alarm
- obsabujo informaço o alarmochi stissích			
zvonku bijack alarm			
		ĕ	
		No hijack alarm recor	ď

10.64

44.40

7. Správa uživatelů (User management)

- Uživatelé zde mohou být přidáváni, odebíráni pouze pomocí administrátorského účtu



8. Záznamy (Record log)

27/7 záznamy, zobrazeny v chronologické posloupnosti.

