

Elektrický akumulátorový postřikovač

Návod k použití



Před použitím postřikovače si prosím přečtěte tento návod, zejména bezpečnostní upozornění.

1. Hlavní použití: Vhodný pro zemědělské plodiny, ovocné stromy, květiny, čaj, tabák a k prevenci epidemií v nemocnicích a na veřejných místech.

2. Bezpečnostní upozornění:

- 2.1 Postřikovač neponořujte do tekutin ani do něj neudeřte jinými předměty.
- 2.2 Postřikovač neotvírejte sami a nevyjímajte z něj akumulátor ani čerpadlo.
- 2.3 Vybitou baterii nevhazujte do ohně ani na libovolné místo – postupujte v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.
- 2.4 Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od postřikovače.
- 2.5 Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem ani jiné nabíječky.
- 2.6 Pokud z postřikovače vychází podivný zápach, držte jej mimo dosah ohně.
- 2.7 Pokud se kapalina z akumulátoru dostane na kůži nebo na oděv, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody a poté vyhledejte lékařskou pomoc.
- 2.8 Nepoužívejte postřikovač ve vlhkém prostředí a nenabíjejte jej během bouřky.

3. Technické údaje:

3.1 Rozměry balení: 378 × 197 × 478 mm

3.2 Čistá hmotnost: 5 kg

3.3 Provozní napětí: 12 V

3.4 Provozní tlak: 0,2–0,4 MPa



4. Postřikovač se skládá z: nádrže, akumulátoru, čerpadla a postřikovacího systému. Čerpadlo nasává vodu do nádrže pomocí energie z akumulátoru a následně ji rozprašuje prostřednictvím postřikovacího systému.

5. Naše baterie je olověná. Chcete-li prodloužit její životnost, přestaňte při nízkém stavu nabití postřikovat nebo baterii vybijet a nejprve ji nabijte.

Upozornění: Baterii by se nemělo nechat zcela vybit ani by neměla být opakovaně silně vybíjena.

Vyhněte se zkratům.

6. Vypínač postřikovače je inteligentní.

Během nabíjení vypněte spínač. Nejprve zasuňte konektor baterie pro stejnosměrný proud do nabíjecí zásuvky a poté zasuňte konektor baterie pro střídavý proud do síťové zásuvky. Rozsvítí-li se červená kontrolka, znamená to, že probíhá nabíjení. Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, je třeba zařízení nabíjet ještě alespoň 3 hodiny, aby se dokončilo plné nabití.

Poté zakryjte nabíjecí otvor vodotěsným krytem.

Poznámka: Běžná doba nabíjení je 8–10 hodin, zejména u nové baterie, která se během prvních 3–5 nabíjecích cyklů bude nabíjet po dobu nejméně 18 hodin. Je zcela normální, že se baterie během nabíjení zahřívá.

Udržujte nabíjecí otvor čistý a suchý, řiďte se hodnotami 2.5 a 2.8 jako vodítkem.

7. Pokyny a upozornění k prvnímu použití:

7.1 Otevřete víko nádržky a vyjměte součásti a návod.

7.2 Před použitím si pozorně přečtěte návod.

7.3 Postřikovač umístěte na vodorovný a bezpečný povrch. Sejměte vodotěsný kryt a poté zahajte nabíjení. Po dokončení nabíjení vodotěsný kryt opět nasadte.

7.4 Připojte postřikovací systém a popruh a poté zkontrolujte, zda je filtrační síť pevně uchycena.

7.5 Provedte zkoušku s vodou, abyste ověřili, zda zařízení funguje správně.

Upozornění: Během provozu postřikovače může docházet k mírnému hluku a vibracím.

8. Poznámka k používání:

8.1 Nejprve umístěte postřikovač na suché a rovné místo.

8.2 Poté otevřete víko nádrže.

8.3 Poté přípravek důkladně promíchejte a nalijte do nádrže.

8.4 Nakonec nádrž uzavřete a víko dobře utáhněte.

Upozornění: Během plnění nesundávejte filtrační síť a pravidelně jej čistěte.

8.5 Vypněte spínač a odpojte napájení. Poté můžete zahájit postřik. Po skončení používání 1–2krát propláchněte vodou, abyste odstranili zbytky přípravku, které by mohly poškodit součásti zařízení. Pokud je baterie slabá, přestaňte postřikovat.

Upozornění: Při používání postřikovače vždy noste masku, rukavice a další ochranné prostředky, nekuřte, nejezte a držte starší osoby, děti, nemocné osoby, těhotné a kojící ženy v bezpečné vzdálenosti od zařízení. Při míchání a postřikování věnujte pozornost bezpečnostním varováním týkajícím se léčivých rostlin. Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a po použití ji včas dobijte.

9. Řešení problémů:

9.1 Nedostatek vody nebo nízký tlak při postřiku:

- -> **Možné příčiny:** Nádrž na vodu je prázdná. Filtr nebo tryska jsou ucpané.
- -> **Řešení:** Zkontrolujte hladinu vody v nádrži a v případě, že je prázdná, ji doplňte. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtr a tryska, a vyčistěte je.

9.2 Postřikovač nefunguje nebo se nespustí:

- -> **Možné příčiny:** Baterie je vybitá. Vypínač je vypnutý.
- -> **Řešení:** Zkontrolujte stav nabití baterie; pokud je vybitá, nabijte ji. Ujistěte se, že je vypínač zapnutý.



9.3 Nesprávné nebo slabé postřikování:



- -> **Možné příčiny:** Nízký výkon čerpadla. Znečištěná tryska.
- -> **Řešení:** Zkontrolujte, zda čerpadlo správně funguje. Pokud čerpadlo nefunguje, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Vyčistěte trysku, pokud je ucpaná nečistotami.

9.4 Baterie se při nabíjení přehřívá:

- -> **Možné příčiny:** Baterie se nabíjí příliš dlouho. Baterie je poškozená.
- -> **Řešení:** Zajistěte, aby doba nabíjení nepřesáhla 8–10 hodin. U nových baterií může být během prvních 3–5 nabíjecích cyklů nutné nabíjení až 18 hodin. Pokud se baterie pravidelně přehřívá, zkontrolujte její stav, může být nutná výměna.

9.5 Z postřikovače uniká kapalina:

- -> **Možné příčiny:** Netěsnost nádrže. Poškozené těsnění.
- -> **Řešení:** Zkontrolujte nádrž a těsnění, abyste se ujistili, že jsou dobře utěsněna. Pokud je těsnění poškozené, vyměňte ho.

9.6 Postřikovač vydává podivný zápach:

- -> **Možné příčiny:** Znečištění čerpadla nebo hadičky.
- -> **Řešení:** Vyčistěte všechny části postřikovače, včetně hadic a trysek, abyste odstranili nečistoty. Ujistěte se, že přípravky používané v postřikovači jsou vhodné a nezpůsobují nepříjemné pachy.

10. Údržba a péče:

10.1 Nepoužívejte postřikovač pro speciální léčiva nebo silně žíravé látky.

10.2 S postřikovačem zacházejte šetrně.

10.3 Vyhněte se nadměrnému tlaku, nárazům, kroucení nebo jiným činnostem, které by mohly zařízení poškodit.

10.4 Postřikovač nenaklánějte, neudeřte do něj a udržujte jej v suchu.

10.5 Je důležité, aby postřikovač nebyl vystaven vlhkosti nebo nadměrným otřesům, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

11. Nabíjení:

11.1 Nabíjejte baterii i v případě, že zařízení nepoužíváte, nejlépe alespoň jednou za měsíc.

12. Pokud se návod liší od produktu, řiďte se produktem.

Vždy postupujte podle informací uvedených na produktu, i když se liší od obecných pokynů v návodu.