


PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ

Bluetooth Smart MPPT Solární regulátor



English



WORKS WITH
Google Assistant



WORKS WITH
alexa

POSTUP PÁROVÁNÍ

1. Stáhněte si aplikaci Tuya smart nebo Smart Life (obě tyto aplikace jsou totožné, liší se pouze názvem)



Oskenujte QR kód, nebo zadejte do Obchodu Play či AppStore název aplikace

2. Registrace nebo přihlášení

- Aplikaci nainstalujte
- Pomocí tlačítka "Registrace" zaregistrujte svůj e-mailový účet a přihlaste se.


3. Nakonfigurujte zařízení

- Příprava: Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické síti; ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi síti a může se připojit k internetu.

Metoda propojení Bluetooth (dvě metody párování)


3.1 První Metoda : Nejprve se připojte přes Bluetooth mobilního telefonu a poté zařízení propojte přes Bluetooth bránu.

1. Zkontrolujte, zda indikátor solárního regulátoru bliká. Pokud ne, stiskněte a podržte tlačítko regulátoru po dobu 6 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat.




2. Ujistěte se, že je Váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi síti a má aktivované Bluetooth připojení.

3. Otevřete aplikaci a tapněte na "+" v pravém horním rohu. Vyberte z možností "Add device" zařízení by se mělo již automaticky v aplikaci objevit. Tapněte na "Go to add" viz. obrázek níže






3. Vyberte zařízení a pokračujte




4. Poté, co bylo zařízení úspěšně přidáno, můžete přepsat jeho název a v pravém horním rohu tapnout na "Done"

5. Nyní máte-li již spárovanou i bránu, můžete přejít na její rozhraní a tapnout na + Add devices. V seznamu vyberte regulátor a přejděte do brány.




3.2 Druhá metoda, párování přímo z rozhraní WiFi brány

1. Zkontrolujte, zda indikátor solárního regulátoru bliká. Pokud ne, stiskněte a podržte tlačítko regulátoru po dobu 6 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat.
2. Otevřete si v aplikaci WiFi bránu a tapněte na "Add new devices. Ukáže se obrazovka s vyhledáváním nových zařízení poblíž.




3. Nyní když se regulátor úspěšně spároval, můžete jej přejmenovat a v pravém horním rohu tapnout na "Done" pro ukončení.



Jak resetovat/znovu spárovat kód BLE

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače po dobu 6 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka. Resetování/znovu spárování bylo úspěšné.



SERVIS

1. Pokud dojde k poruše na zařízení během zákonné záruční doby, zařízení Vám pravíme nebo vyměníme.

2. Přírodní katastrofy/poškození způsobené člověkem, demontáž a oprava bez souhlasu naší společnosti, absence dokladu, produkty po uplynutí bezplatné záruční doby atd. nejsou zahrnuty do bezplatné záruky.

3. Jakýkoli závazek (ústní nebo písemný) přijatý třetí stranou (včetně prodejce/poskytovatele služeb) vůči uživateli nad rámec záruky bude splněn třetí stranou.

4. Uchovávejte si tento návod pro případ, že budete muset zařízení opětovně zprovoznit

5. Naše společnost může produkty aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění. Úpravy v manuálu jsou tedy zaváděny až při zpětné vazbě zákazníků.

INFORMACE O RECYKLACI

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19/EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany vašeho zdraví a životního prostředí musí být tato zařízení likvidována v určených sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o tom, kde se tyto sběrné místa nacházejí a jak fungují, získáte od instalačního technika nebo místního úřadu.



WARRANTY CARD

Product Information

Product Name _____
Product Type _____
Purchase date _____
Warranty Period _____
Dealer Information _____
Customer's Name _____
Customer Phone _____
Customer Address _____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

EC REP