

Bluetooth sluchátka P47 černé

Uživatelský manuál



Bluetooth párování: Po zapnutí sluchátek v bluetooth režimu začne blikat modrá dioda, na mobilním telefonu najdete zařízení v nastavení bluetooth pod názvem "pangpai" a poté co se úspěšně sluchátka spárují ozve se ve sluchátkách gong a dioda přestane blikat.

Zapínání: Stiskněte tlačítko **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund. Po zapnutí je výchozí nastavení sluchátek v režimu bluetooth, rozsvítí se modrá dioda, jakmile sluchátka spárujete s Vaším mobilním telefonem či jiným bluetooth zařízením, zabliká dioda modře.

Vypínání: Stiskněte tlačítko **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund.

Pauza: Pokud si přehráváte hudbu z paměťové karty, či z bluetooth zařízení, můžete skladbu pozastavit pomocí tlačítka **ZAP/VYP**. Opětovným stiskem pokračuje skladba dále.

Hledání radio-stanic: pokud posloucháte rádio, stiskněte krátce tlačítko **PLAY** po dobu 3 sekund a sluchátka začnou automaticky vyhledávat dostupné stanice, toto stačí udělat při prvním použití, stanice již budou uloženy pak už jen můžete přepínat pomocí tlačítek « - a + »

Přechod na další skladbu/ zvýšení hlasitosti: pokud posloucháte skladbu krátkým stiskem tlačítka « + » přejdete na další skladbu. Dlouhým stiskem této klávesy zvýšíte hlasitost.

Přechod na předchozí skladbu/snížení hlasitosti: při poslechu skladby krátkým stiskem tlačítka « - » přejdete na předchozí skladbu. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost.

FM/MP3: Stiskem tlačítka **M** přepínáte mezi režimy FM, Bluetooth a čtením TF paměťové karty.

Na spodní straně sluchátek se nachází vstup **AUX**, který slouží pro připojení sluchátek např. k televizi, počítači atd.

Tlačítko hovorů: Poté co spárujete svůj mobilní telefon přes bluetooth, můžete přijímat hovory pomocí tlačítka **PLAY** krátkým stiskem. Opětovným stiskem tohoto tlačítka hovor ukončíte. Pokud nechcete hovor přijmout podržte tlačítko **PLAY** několik sekund.