

CAR CAM DV460 WDR

Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ: Výrobce není povinen informovat o změnách na výrobku, jako jsou změny vzhledu tlačítek, způsob ovládání, uspořádání tlačítek, přibaleném příslušenství a jiných. Není v našich silách tyto změny postřehnout, proto je tento manuál přizpůsoben pouze aktuálnímu dodávce. Nejedná se o důvod k reklamaci výrobku, jeho kvalita vždy odpovídá té původní a pouze nás stačí o této změně informovat pro její zavedení do manuálu.



RESET se provádí pomocí kancelářské sponky. Stiskněte tlačítko nacházející se v otvoru a podržte na několik sekund.

Základní specifikace:

Barva: stříbrno-černá

Materiál: ABS

Velikost: 115 x 60 x 30 mm

Velikost obrazovky LCD : 3,5 palcový HD IPS displej

Objektiv: 170° Širokoúhlý záběr s vysokým rozlišením

Jazyk: čeština, angličtina / tradiční čínština / Zjednodušená čínština / japonština / ruština / francouzština / španělština / němčina / italština / portugalština / polština / korejština / římská / slovenština

Rozlišení videa: Přední strana: 1080P(1920*1080), 720P(1280*720) Zadní kamera: 720P

Formát videa : M-JPEG

Video ve smyčce:

Rozlišení obrázku: 12M/8M/5M/3M

Formát obrázku: JPG

Paměťová karta: Karta TF (maximálně podporována do 32 GB, třída rychlosti přístupu 10 výše, není součástí dodávky)

Mikrofon/reproduktor: Vestavěný

Frekvence: 50Hz/60Hz

Port: AV IN/Micro USB/TF slot pro kartu

Napájení: DC5V 1A

Nastavení citlivosti na náraz automaticky uzamkne soubor

Největší podpora 32 GB TF karty (třída přístupu 10, karta není součástí balení)

Lze nabíjet během videa

Obrazový monitor výstupu záznamu v reálném čase


Připojte k počítači pomocí USB, lze nabíjet

Převážně napájeno nabíjením automobilu, automaticky se vypne, aby chránilo baterii, když je vybitá

Snadná instalace pomocí přísavky

Krátkým stisknutím tlačítka MODE přepnete fotoaparát, krátkým stisknutím tlačítka nahoru vypnete zvuk, dlouhým stisknutím tlačítka dolů rozsvítíte LED přísvit, krátkým stisknutím tlačítka režimu uzamknete soubor během nahrávání.

VEDENÍ KABELÁŽE A ZAPOJENÍ:




ilustrační foto

+ 12V k parkovacímu světlu



Ovládání:

- Než kameru zapnete, vložte naformátovanou paměťovou kartu (max.32GB) - není součástí balení, kartu seženete v jakémkoliv elektu (planeo, electroworld, datart, atd.)
- Zapněte tlačítkem OK/ZAP/VYP - pokud kameru připojíte k napájení dojde k jejímu automatickému zapnutí
- Nyní se nacházíte v režimu nahrávání (Pro další nastavení zrušte nahrávání tlačítkem OK)
- Kamera se nachází v pohotovostním režimu



- **ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ:** Dlouhým stiskem tlačítka OK/ZAP/VYP
Krátkým stiskem zhasnete/rozsvítíte displej
- **Přepínání náhledů:** krátkými stisky tlačítka UP/NAHORU (pokud nefunguje tak DOWN/DOLU) lze zobrazit náhledy následovně:
 1. Obraz přední kamery
 2. Obraz parkovací kamery
 3. Přední + parkovací kamera
 4. Parkovací + přední
- **Vypnutí/zapnutí mikrofonu:** v pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko DOWN/DOLU
- **Přepínání mezi režimy:** krátkými stisky tlačítka MODE přepínáte režimy:
 1. VIDEO režim - pro záznam video nahrávek
 2. FOTO režim - pro pořizování fotografií
 3. PŘEHRÁVÁNÍ - přehrávání již pořízených záznamů a fotografií
- **Menu nastavení:** krátkým stiskem tlačítka MENU přejdete do menu nastavení. V menu se pohybujete tlačítky UP/DOWN volbu potvrzujete tlačítkem OK. Opětovným stiskem tlačítka MENU přejdete zpět na obrazovku kamery.

Menu nastavení:



Rozlišení: Nastavení rozlišení 720P/1080P

Kvalita fotografie: VGA - 12M

Záznam smyčky: soubory ukládány po 1m, 2m, 3m, 5m

Detekce pohybu: Zapnutí/vypnutí detekce pohybu (kamera musí být neustále napájena)

Vyvážení bílé: Nastavení vyvážení (denní, tma, wolfram, zářivka)

Ostrost: Standard, silný, měkký

Nahrávání: aktivace/deaktivace mikrofonu

Expozice: nastavení expozice

Spouštěcí video: automatické spouštění nahrávání po zapnutí kamery

Ochrana obrazovky: vypnutí obrazovky po 3m, 5m nebo 10 min. při nečinnosti

Zvuk videa: vypnutí/zapnutí zvuku tlačítek

Parkovací monitoring: parkovací režim (kamera musí být neustále napájena)

G_SENSOR: nastavení citlivosti G-senzoru

Datum a čas: Nastavení data a času

Jazyk (language): pro češtinu je nutné vybrat "zjednodušená čínština" jedná se o chybu výroby.

Číslo poznávací značky: zde můžete vyplnit SPZ

Čas vodoznak: Zobrazení data a času vyp/zap

Frekvence světelného zdroje: 50Hz/60Hz

Vyplňte světlo: je-li tato funkce zapnuta bude při každém zapnutí kamery již automaticky svítit LED přisvit (lze jej zhasnout dlouhým podržením tlačítka DOWN/DOLU)

Automatické vypnutí: vypnutí kamery při nečinnosti po 1min, 3min nebo vypnuto (zavřít)

Formát: Formátování paměťové karty

Tovární nastavení: RESET kamery do továrního nastavení

Verze firmware: verze firmware