

NABÍJEČKA AA/AAA/6LR61

MODEL: LC28
NÁVOD K POUŽITÍ



1. Obecné informace

Nabíječka pro baterie AA a AAA a 6LR61 9V!

Vlastnosti a specifikace výrobku:

- Kompletní sada pro nabíjení baterií pro digitální fotoaparáty a videokamery.
- Dobíjení 4 baterií AA nebo 4 baterií AAA nebo 1 baterie 6LR61
- Univerzální vstupní napětí 100V-240V, takže jej lze použít kdekoli na světě.
- Pro nabíjení všech dobíjecích baterií AA a AAA a 9V baterií 6LR61.

2. Návod k obsluze

1. Vložte nabíjecí baterie, které je třeba nabít, na příslušné místo v nabíječce. Dobíjecí baterie **vkládají se vždy párově** - nabíječka nebude nabíjet jednu baterii nebo 3.
2. Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky. Zahájení nabíjení je signalizováno rozsvícením kontrolky LED.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Nabíječka je určena POUZE pro nabíjení dobíjecích baterií AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd, nabíjení jiných typů může způsobit výbuch, úraz elektrickým proudem, zranění a další vážné události.
- Akumulátory, které se liší kapacitou a velikostí, nelze nabíjet současně.
- Zahřívání nabíječky a akumulátorů je během nabíjení normální.
- Přístroj skladujte mimo dosah zdrojů vlhkosti, na suchém a neznečištěném místě. Neupouštějte zařízení do vody!
- Používejte při teplotě 0 - 40 °C.
- Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Přístroj neotvírejte, protože tím ztrácíte záruku. Může také způsobit požár nebo poškození osobního majetku.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění nebo údržbu zařízení.

DOVOZCE: APTEL, <http://www.hurtownia.aptel.pl>

Prohlášení o shodě je ke stažení na adrese: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

