

Odstraňování problémů

Pokud solární světlo nesvítí při pohybu před čidlem, zkuste se řídit následujícím:

- Zajistěte, aby byl solární panel umístěn na místě, kde je nejvíce slunečního světla.
- Odstraňte veškeré nečistoty z čidla, jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné tekuté přípravky.
- Ujistěte se, že je čidlo nastaveno na 'Auto'.
- Umožněte, aby měl panel 2 dny přísun slunečního světla, a tím se naplní a nabíla baterie.
- Vyměňte baterie

Poznámka: Nabíjecí baterie mohou vydržet až 800 nabití. Pro lepší fungování vyměňte baterie každých 12 měsíců

Výměna baterií

1. Baterie jsou umístěné pod krytem z přední strany světla (5)
2. Odšroubujte šroubky a vyjměte kryt.
3. Vyměňte baterie za baterie obdobného typu, či kapacity.
4. Přišroubujte kryt zpět.

Údržba

- Dbejte na to, aby bylo čidlo i lampa neustále čisté.
- Čistěte panel jemným a suchým hadříkem. Při čištění nevyvíjejte na panel moc velký tlak.
- Nepoužívejte žádné tekutiny ani chemické přípravky.

Bezpečnostní informace

- Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavých plynů či plamenů.
- Držte dál od dětí.
- Neinstalujte zařízení na nestabilní stojany, držáky, které nejsou k instalaci určené.
- Nedívejte se do světla, příliš dlouhá doba může způsobit poškození zraku.
- Aby jste předešli pádu zařízení, použijte k instalaci přiložené příslušenství.
- Solární bezpečnostní světlo nemůže zajistit prevenci criminality. Jedná se pouze o detekci pohybu.
- Neinstalujte v blízkosti jiných světelných zdrojů.

LED FLOOD 100 PIR



Uživatelská příručka

Základní popis:

1. Lampa
2. Solární panel (5M kabel)
3. Šroubky a hmoždinky
4. LEDky
5. Kryt baterie
6. Pohybové čidlo
7. U-tvar montážní deska
8. ZAP/VYP/AUTO přepínač
9. Výstup pro odejmutí baterie
10. Montážní konzole
11. LUX štelovací kolečko
12. ČAS/Time štelovací tlačítko
13. Citlivost/SENS štelovací tlačítko
14. Lithiová baterie (pod krytem)



Fig 1




Fig 2




Fig 3





Fig 4

Montáž

Montáž na stěnu

1. Připevněte držák na solární panel z obrázku Fig 1 pomocí přiloženého šroubku.
2. Nastavte konzoli na plochu a zajistěte přiloženým šroubem viz. obr Fig 2.
3. Adjust angle of solar panel to ensure it receives optimum sunlight.

Pozn: Solární panel je vybaven 5m kabelem, takže maximální vzdálenost mezi panelem a svítidlem je možná do 5 metrů.



Instalace svítidla

1. Použijte montážní desku ve tvaru "U" nacházející se na zadní straně, označte si místo, kam chcete svítidlo namontovat viz. obr Fig 3 / (7)
2. Ujistěte se, že nevrtáte v místě, kde je umístěna jakákoliv kabeláž.
3. Zajistěte svítidlo pomocí přiložených šroubků
4. Opatrně ved'te napájecí kabel od svítidla k panelu a zapojte jej do sítě.
5. Upravte snímač pohybu tak, aby čelil oblasti, kde chcete detekovat pohyb. Je možné jej nastavit nahoru a dolů pomocí utahovacího šroubu ze strany.

Pozn: Svítidlo by mělo být namontováno 2 – 3 metry od země, aby byla detekce pohybu plně funkční.


Ovládání

1. Na přední straně svítidla jsou umístěna 3 štelovací kolečka viz. obr Fig 3/ (8)
 - a. **'Auto'** – Pokud je přepínač na pozici 'Auto' svítidlo se rozsvítí v noci automaticky při detekci pohybu.
 - b. **'On'** – Pokud je přepínač na pozici 'On'(ZAP) svítidlo se zapne a může být využito na nepřetržité osvětlení.
 - c. **"Off"** – Pokud je přepínač na pozici "Off"(VYP) svítidlo zůstane vypnuté ani nedetekuje pohyb.
2. Pro plné nabití, nechte přepínač v poloze OFF/VYP a nechte solární panel 3 dny na slunci.

Jak používat štelovací kolečka

Solární svítidlo je vybaveno 3mi štelovacími tlačítky:

- Citlivost na světlo (Lux)
- Čas svícení po detekování pohybu (Time)
- Citlivost pohybového čidla (Sens)



Lux

- Tímto nastavíte při jaké úrovni setmění se sepne detekce pohybu.
- Pokud je nastavena maximální úroveň světlo se rozsvítí ve většině situací nezávisle na tom zda-li je světlo či tma.
- Pokud je nastavena minimální úroveň, svítidlo sepne detekci pouze ve tmě. Toto je nejideálnější pozice pro spínání světla v noci.

Time

- Kolečko pro nastavení času, nastaví dobu po kterou zůstane světlo rozsvícené po detekci pohybu.
- Čas může být zvolen od 8 sekund do 2 minut.
- Otáčením kolečka ve směru hodinových ručiček prodloužíte dobu osvětlení.

Sens

- Určuje rozsah detektoru pohybu
- Prostřední pozice – normální nastavení
- Maximální pozice – Maximalizuje dosah čidla (5 metrů) (obr. Fig 6 a Fig 7)

