

## LVC 10

Skrytá kamera ve funkčním PIR čidle. Balení obsahuje 4GB SD kartu, PIR čidlo se záznamem zvuku a videa, USB kabel, USB adaptér a dálkové ovládání.

Technické specifikace:

Vstupní napájení: 100~240VAC 50HZ/60Hz

Záložní baterie: 3,7V nabíjecí Lithiová baterie

Detekce PIR:100°/8m

Stand-by/pracovní spotřeba: 60/110mA

Frekvence: 433/868 MHz

Záloha baterie: až 3 hodiny

Kamera: 1/6,5" OV CMOS Chip, 0,3Mpx

Ukládání videa: avi/30fps/640\*480/1min

Konektor PC: USB 2.0

Úložiště: SD karta 4GB (až 32GB)

Rozměry: 103\*60\*32 (mm)

**Nastavení času:** v kořenovém adresáři SD karty otevřete složku „GetSys TIME“, poté spusíte aplikaci „GetSys Time“. Klikněte na tlačítko „Gety System Time“ Po vyskočení okna „DVR system time is set succesfull! Please disconnect USB to upgrade DVR system time“ Klikněte na „OK“. Uzavřete aplikaci a bezpečně odpojte zařízení pro aktualizaci systémového času zařízení.

**Instalace zařízení:** doporučená výška instalace je 1,8-2,5m od země. Zařízení upevněte na držák (součást balení) který pomocí montážních úchytů připevněte ke zdi.

**Spuštění zařízení:** adaptér připojte do sítě a zapojte do zařízení. DVR přepínač který je umístěn na zadní straně přepněte do polohy ON. Tím způsobíte aktivaci záložní baterie. Červené světlo se rozsvítí na 30 sekund a pak zhasne.

**Arm (aktivace):** Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro ARM pro aktivaci a DVR vydá potvrzovací tón

**Disarm (deaktivace):** na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko DISARM pro deaktivaci a DVR vydá dvojitý tón pro potvrzení

**Automatické nahrávání:** začne jednu minutu po připojení napájení v režimu STAND-BY. Audio a video záznam bude nahráván ve chvíli, kdy PIR senzor zachytí pohyb. Červené tlačítko svítí po celou dobu nahrávání a automaticky přestane blikat ve chvíli, kdy nahrávání skončí.

**Pohotovostní nahrávání:** stiskněte pohotovostní tlačítko na dálkovém ovladači a DVR začne nahrávat. Uslyšíte potvrzení tónem. Maximální čas pro nahrávání je 9 minut. Červené světlo bliká/svítí po celou dobu nahrávání.

**Indikace nahrávání:** modrá dioda zůstává svítit 50 vteřin po ukončení nahrávání. Když se po deaktivaci rozsvítí modré světlo, indikuje, že došlo k nově zaznamenaným událostem.

**Přehrávání záznamů:** v kořenovém adresáři SD karty najdete složku „VIDEO“ kde najdete veškeré zaznamenané události. Přehrát je můžete ve kterémkoliv video programu (WMP, BSP, VLC,... apod.), který bude mít potřebné kodeky.

**Upozornění a pokyny:** Manuál obsahuje důležité informace, uchovejte jej pro budoucí použití. Zařízení nevystavujte extrémním vlivům počasí. Zařízení je určeno pro použití v interiéru.

