

Smartwatch DF08 KIDS

Obsluha



Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstráňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude reklamacie uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Technické parametry:

Barvy: modrá a růžová (viz. naše nabídka)

Kamera 3Mpx

Displej: 1,22" barevný TFT dotykový 240*240px

Ovládání: dotykový displej, tlačítko SOS

Slot na micro SIM kartu

Typ lokace: GPS integrovaná, LBS

Rozměry: 245*45*8mm

Paměť: 32MB + 32MB

Baterie: 420mAh

Provoz na baterii: 72 hodin (v pohotovostním režimu), také závisí na zvoleném režimu lokalizace

Nabíjení: USB kabel v balení

Krytí IP67: nedoporučujeme koupat se v teplé vodě, v bazénu.

Věkové omezení: vhodné pro děti od 3 let do 12 let


Aplikace: SeTracker2 (v ČEŠTINĚ)

Operační systém pro aplikaci: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

Bezpečnostní pokyny

- Přepřerobávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt nerozebírejte. Produkt nikdy neopravujte sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroutení nebo rozřiznutí baterie.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.



První použití:

Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít a naformátovat baterii tím, že překročíte doporučenou dobu nabíjení. To znamená, doporučená doba nabití je 2 hodiny, poprvé nabíjejte 4 – 6 hodin. Součástí balení je pouze USB kabel. Rychlost nabíjení závisí na použitém USB adaptéru. Použijte jakýkoliv adaptér s min. 1A proudem. Hodinky můžete nabíjet také pomocí PC, ale je nutné počítat s pomalejším nabíjením. Dbejte na to, aby magnetické kontakty nabíječky správně dopadali na magnetické kontakty na zadní straně hodinek.



Vkládání SIM karty:

Vyšroubujte postranní kryt SIM karty a vložte nano SIM kartu. viz. obrázek.



Upozornění! Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i na úplně nových SIM kartách operátor ponechává kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód.

SIM karta musí mít aktivní odesílání mobilních dat, bez této služby nebude fungovat zobrazení polohy.

Ovládání:

Tlačítko ZAP podržte dokud se neozve melodie. Displej hodinek je plně dotykový, tahy směrem doleva či doprava přepínáte položky menu hodinek. Pro dosažení lepší odezvy displeje vždy přesouvejte prst od kraje ke kraji (ne od středu displeje) Dotykovým tlačítkem se z jakékoliv části menu dostanete na úvodní obrazovku se zobrazením času stejnou funkci plní tlačítko ZAP/VYP krátkým stiskem se vrátíte z jakékoliv části menu na úvodní obrazovku.


Pokud je v hodinkách vložena SIM karta nelze je ručně vypnout pouze pomocí volby "Dálkové vypnutí" v aplikaci **Setracker2**. Dlouhým stiskem tlačítka ZAP začnou hodinky vyvolávat SOS hovor na Vámi nastavená telefonní čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla.

Dotykové tlačítko nacházející se pod displejem slouží, jako tlačítko **ZPĚT**. Tlačítko ZAP/VYP slouží pro návrat na úvodní obrazovku.

Stažení a instalace aplikace:

Hodinky spolupracují s aplikací **SeTracker2**.


Otevřete aplikaci Google Play nebo AppStore a zadejte do vyhledávání **seTracker2** aplikaci stáhněte a nainstalujte



Dle obrázků vytvořte účet Stiskem tlačítka REGISTROVAT. Vyplňte e-mailovou adresu, opište kód z obrázku a nastavte heslo, kterým se chcete přihlašovat (8 - 16 znaků, nejlépe kombinace znaků a číslic). Potvrďte "Četl jsem a souhlasím"

Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstráňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude reklamacie uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale tuto verzi **NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI**. Povolte, že chcete zasílat oznámení.

Na posledním obrázku: IMEI číslo hodinek nemusíte vyplňovat ručně. Tapněte na ikonu  otevře se fotoaparát, na zadní straně hodinek se nachází QR kód, který stačí pomocí fotoaparátu načíst.

Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?

Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízeními dobře spárovat ihned na poprvé. Provedte tento postup a hodinky budou funkční:

Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: pw,123456,factory#

Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat.