

Smartwatch M3

Uživatelský manuál

Uschovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, aktualizace aplikace v mobilním telefonu a designové prvky. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší. Vyhrazujeme si tedy právo nemít tyto změny zahrnuté v manuálu do té doby, než na ně budeme upozorněni našimi zákazníky.

Obsah balení: smartwatch M3, nabíjecí kabel s magnetickými kontakty

Představení výrobku



Nabíjení

1. Dříve než náramek použijete jej doporučujeme řádně nabít, nejlépe delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Běžná doba nabíjení je 1-2 hodiny, takže by první nabití mělo trvat 3 - 5 hodin. Baterie následně vydrží v pohotovostním režimu 10 - 15 dní a při častém používání cca 5 dní.


Součástí balení je USB kabel, ten můžete zapojit do počítače (počítejte s delší dobou nabíjení) nebo nejlépe pomocí USB adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu). Hodinky se během nabíjení zapnou. (níže foto)



Párování s mobilním telefonem

Stažení a instalace aplikace "FitCloudPro"

Android operační systém: zapněte si Obchod Play a vyhledejte aplikaci FitCloudPro, nebo načtete QR kód z hodinek (tapněte na ikonu ozubeného kolečka a zvolte QR code) operační systém: zapněte si App Store a vyhledejte aplikaci FitCloudPro, nebo načtete QR kód v hodinkách.



Do aplikace se můžete registrovat a následně přihlásit, nebo můžete dole kliknout na PŘIHLÁSIT SE JAKO HOST a registraci řešit později (doporučujeme pro uchování dat)

Výhodou registrace je, že v případě ztráty telefonu, nebo jeho výměny máte hodinky spárované přímo s účtem a nemusíte je proto opětovně přidávat.

Než začnete párovat zařízení s mobilním telefonem, zapněte v mobilním telefonu Bluetooth
Povolte aplikaci běžet na pozadí.



Pro vytvoření účtu tapněte na "Registrace". Pokud se registrovat nechcete můžete se PŘIHLÁSIT JAKO HOST (data mohou být ztracena)







Vyplňte Váš E-mail a heslo, které chcete používat

Pro přihlášení můžete použít e-mail, nebo facebook účet


Pokud zapomenete heslo, lze jej obnovit volbou "Zapomněli jste heslo?" na E-mailovou adresu Vám přijde speciální kód pro obnovení (klikněte na podat žádost) a poté vyplňte kód i nové heslo.*

*** UPOZORNĚNÍ! OVĚROVACÍ KÓD JE ČASOVĚ LIMITOVANÝ. POKUD VÁM DO E-MAILU NEDORAŽÍ PODÍVEJTE SE DO SLOŽKY "NEVYŽÁDANÁ POŠTA" POKUD NENÍ ANI TAM, JE PROBLÉM V POSKYTOVATELI E-MAILOVÉ ADRESY (ČASTO SE TOTO STÁVÁ NA E-MAILECH OD FIRMY SEZNAM.CZ). DOPORUČUJEME TEDY PRO REGISTRACI POUŽÍT E-MAILY OD JINÝCH POSKYTOVATELŮ.**


Párování s mobilním telefonem:



Během připojování zařízení budete dotázáni o různá povolení přístupu aplikace. Pro 100% funkčnost hodinek vše povolte.



Nastavte běh aplikace na pozadí.





--- zde nastavíte notifikace aplikací

--- Zde je mnohem větší výběr ciferníků, než v hodinkách viz. obrázků vpravo


--- aktivací této funkce se sníží spotřeba na baterii hodinek, stejně tak u položky nepřetržitě monitorování

Na domovské stránce je souhrn všech údajů, kliknutím na Kroky zobrazíte časovou osu, abyste se mohli historicky dívat na naměřené údaje. Pro přesnější nastavení hodinek tapněte na "Zařízení"




Režim pro ženy:


tento režim byl speciálně vytvořen pro ženy, které si chtějí hlídat nadcházející menstruaci, přípravu na těhotenství a již probíhající těhotenství kde Vás hodinky upozorní na blížící se porod.



Ve spodní liště tapněte na "Můj" a otevřete položku "Funkce pro ženy"




Synchronizujte hodinky s aplikací a poté se na displeji hodinek zobrazí nová ikona Female viz. obrázek (pouze v zobrazení Menu Style: List Style viz. kapitola Zobrazení menu hodinek)




FUNKCE HODINEK:

přejíždějte prstem směrem vlevo pro zobrazení:



První obrazovka
Hodiny a datum



Druhá obrazovka
Kroky, spálené kalorie, vzdálenost a tepová frekvence



Třetí obrazovka
Aktuálně naměřená tepová frekvence



Čtvrtá obrazovka
naměřená aktivita spánku

Přejedte prstem směrem nahoru od Ciferníku pro zobrazení:



Všechny notifikace z aplikací, SMS zprávy atd.



Tapnutím na zprávu si ji můžete přečíst celou, případně ji smazat

Přejedte prstem směrem dolů od Ciferníku pro zobrazení:



Rychlé volby: aktivace/deaktivace funkce otočení zápěstí, zobrazení Menu nastavení, hledání mobilního telefonu, QR kód pro stažení aplikace, Jas displeje, Aktivace/deaktivace režimu "Nerušit", informace o zařízení


Přejedte prstem směrem vpravo od Ciferníku pro zobrazení:
Rozšířeného Menu hodinek:




Data: Naměřené hodnoty
Sports: výběr sportovní aktivity
HR: měření tepové frekvence



Sleep: měření spánkové aktivity
BP: měření krevního tlaku



BO: měření saturace arteriálního hemoglobinu kyslíkem (SPO2)
Female: funkce pro ženy
Music: ovládání hudby v telefonu



Messages: notifikace a SMS zprávy
Find phone: najít telefon
Setting: Nastavení

ZOBRAZENÍ MENU HODINEK:

Hodinky disponují dvěma styly zobrazení menu.

1 styl (style 1: List style)

Přejděte do nastavení hodinek - položka Setting viz. poslední obrázek výše a zvolte položku: Menu Style



Menu bude zobrazeno stylem seznamu, jak je vidět výše na obrázcích

2 styl (style 2: Smart style)

Přejděte do nastavení hodinek - položka Setting viz. poslední obrázek výše a zvolte položku: Menu Style



Menu bude zobrazeno stylem bublin

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Baterie: 160 mAh

Bluetooth: 5.0

Pohotovostní doba: větší než 15 dní

Používaný čas: 3-6 dní dle používání

Název aplikace: FitCloudPro

Vodotěsnost: IP68

Čip: PPG: HRS3313

Bluetooth: RTK8762CK

Jazyky aplikace: angličtina, němčina, ruština, španělština, italština, francouzština, portugalština, arabština, čeština (**POUZE V APLIKACI, MENU HODINEK JE V OSTATNÍCH JAZYCÍCH**), řečtina, perština, holandština, polština, finština, švédština, thajština, čínština, tradiční čínština, japonština, korejština