

VLHKOMĚŘ a TEPLOMĚŘ

AG195C



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Elektronický vlhkoměr s teploměrem a LCD displejem. Přístroj lze umístit v podstatě kamkoli, např. do akvária, terária, lednice, mrazáku, skleníku atd. Všude tam, kde potřebujeme přesné měření teploty v rozmezí -50 až 70 stupňů Celsia.

Vlastnosti produktu:

- Teploměr/vlhkoměr lze umístit v podstatě kamkoliv. Do akvária, terária, lednice nebo mrazáku!
- Vyznačuje se vysokou přesností měření a rychlou odezvou.
- Stačí přiložit na otevřenou dlaň a reakce přístroje se projeví téměř okamžitě.
- Přístroj je vybaven tlačítky, které jej drží v otvoru o rozměrech 26 až 45 mm, takže vlhkoměr lze pohodlně umístit například do víka akvária.

Aplikace:

- Měření vlhkosti v dřevěných skříních na hudební nástroje
- Terária pro exotická zvířata
- Humidory na doutníky
- Měření vlhkosti a teploty v místnostech a automobilech
- Praktické pro balení předmětů citlivých na vysokou vlhkost

Specifikace:

- Rozsah měření vlhkosti (RH): 10 % až 99 %
- Rozsah měření teploty: -50 až +70 stupňů Celsia
- Zobrazení: 0,1 C a 1 % relativní vlhkosti
- Přesnost měření teploty: až 0,1 stupně C
- Přesnost měření vlhkosti: do cca 5 % relativní vlhkosti vzduchu
- LCD displej o rozměrech 36 mm x 17 mm
- Obnovovací frekvence (frekvence měření): 1 sekunda
- Rozměry pouzdra: 48 mm x 28 mm x 17 mm
- **Napájení: 2x baterie LR44 1,5 V**

- Hmotnost: 19 g

2. návod k obsluze+ instalace baterie

- Po spuštění jednotka automaticky zobrazí úroveň teploty ve stupních Celsia a úroveň vlhkosti v % relativní vlhkosti.
- Posuňte kryt baterie umístěný na zadní straně objektu podle nakreslené šipky. Poté jej pevným pohybem zvedněte,
- Opatrně vložte 2 baterie LR44 1,5 V na vyznačené místo a dbejte na správnou polaritu (+ -) - v tomto případě kladným pólem nahoru.
- Zavřete kryt baterie. Po vložení baterie by se měl přístroj automaticky spustit.

3 Pozorování a bezpečnostní opatření

- Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Nevystavujte zařízení extrémně vysokým teplotám.
- Nevystavujte předmět mechanickému poškození.
- Dbejte na správné vložení baterií.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

